

**DŮLEŽITÉ!** Při vypnutí blikáčky dojde automaticky k vypnutí DEMO režimu.

## DEAKTIVACE DEMO REŽIMU

Stiskněte a přidržeťte spínač na 20 sekund. Pokud je blikáčka vypnuta, DEMO režim byl deaktivován.

## DOBĚNÍ - MIKRONABÍJEČKA 1.5 V

1. Vyměňte nabíječku z krabičky a opatrně rozviňte drátky (viz obrázek 1).
2. Připevňte plastovou vidličku nabíječky k blikáčce (viz obrázek 2). Není potřeba upravovat její polohu, protože kontakty jsou magnetické a vyrovnají se samostatně.
3. Připevňte magnetické kontakty nabíječky ke zdroji energie (viz obrázek 3). Červený drát (+) připevňte k vystouplému konci baterie s označením „+“. Černý drát (-) připevňte k plochému konci baterie s označením „-“.
4. Pokud jsou blikáčka a zdroj energie správně propojeny, blikáčka začne po dobu několika sekund přerušovaně svítit, aby signalizovala nabíjení. Jakmile je nabitá, blikání se zastaví.
5. Jakmile je nabíjení dokončeno, opatrně sundejte kontakty a plastovou vidličku nabíječky a vraťte zpět do krabičky.

Poznámka: Pouze dvě ze čtyř LED diod zadního světla Flea signalizují přerušovaným svícením nabíjení.

## ZDROJ ENERGIE

**DŮLEŽITÉ!** Používejte pouze 1.2 - 1.5 V alkalické, NiMH nebo NiCad baterie jako zdroje energie při nabíjení.

**VAROVÁNÍ!** POUŽITÍM BATERIE S VYŠŠÍM NAPĚTÍM DOJDE KE ZNIČENÍ SVĚTLA.

- AAA baterie - 1+ nabití
- AA baterie - 3 nabití
- C baterie - 15 nabití
- D baterie - 30 nabití
- 9 V - **NEPOUŽÍVAT!**

## DOBĚNÍ - USB NABÍJEČKA

1. Připevňte plastovou vidličku USB nabíječky k blikáčce (viz obrázek 4). Není potřeba upravovat její polohu, protože kontakty jsou magnetické a vyrovnají se samostatně.
2. Sejměte gumový kryt USB nabíječky (viz obrázek 5).
3. USB nabíječku zasuňte do standardního USB portu (viz obrázek 6).
4. Pokud jsou blikáčka a zdroj energie správně propojeny, blikáčka začne po dobu několika sekund přerušovaně svítit, aby signalizovala nabíjení. Jakmile je nabitá, začne jasně a dlouze problikávat. **DŮLEŽITÉ!** Pokud necháváte blikáčku v nabíječce příliš dlouhou dobu, můžete zkrátit životnost LED diod.
5. Jakmile je nabíjení dokončeno, vysuňte blikáčku a na nabíječku nasadte gumový kryt.

Poznámka: Pouze dvě ze čtyř LED diod zadního světla Flea signalizují přerušovaným svícením nabíjení nebo upozorňují problikáváním, že blikáčka je nabitá.

## ZDROJ ENERGIE

Všechny standardní USB porty s elektrickým příkonem.

**VAROVÁNÍ!** Ke kontaktům USB nabíječky NEPŘIPOJUJTE jiné elektrické zařízení než blikáčku Flea.

## DOBĚNÍ - USB A SOLÁRNÍ NABÍJEČKA

1. Viz výše uvedené body 1 až 2 v kapitole „Dobíjení - USB nabíječka“.
2. USB nabíječku zasuňte do USB portu solárního panelu (viz obrázek 7).
3. Solární panel umístěte na přímé sluneční světlo kvůli co nejrychlejšímu nabíjení.
4. Viz výše uvedené body 4 až 5 v kapitole „Dobíjení - USB nabíječka“.

## MONTÁŽ

varianta 1: Provlékněte přiložený pásek se suchým zipem kovovým klipem zadní blikáčky nebo tělem přední blikáčky pro připevnění k řidítkům nebo sedlovce.

varianta 2: Připněte blikáčku Flea na řemínek vašeho vybavení nebo na pásek. Ujistěte se, že je pevně uchycena na podkladu.

## PROVOZ

**DŮLEŽITÉ!** Před prvním použitím stiskněte a přidržeťte spínač na 20 sekund pro deaktivaci DEMO režimu.

### PŘEDNÍ BLIKÁČKA

1. Jedním stisknutím spínače světlo zapnete
2. Opakovaným stisknutím spínače přepnete na vyšší intenzitu svícení
3. Následným stisknutím spínače zapnete režim postupného problikávání
4. Spínač stisknete ještě jednou a světlo se vypne


### ZADNÍ BLIKÁČKA

1. Jedním stisknutím spínače světlo zapnete
2. Opakovaným stisknutím spínače uvedete do módu blikání
3. Následným stisknutím spínače zapnete režim postupného problikávání
4. Spínač stisknete ještě jednou a světlo se vypne


**VAROVÁNÍ!** NEBEZBEČÍ UDUŠENÍ - obsahuje malé části. Není určeno pro děti do 3 let. Více informací naleznete na [www.blackburndesign.com](http://www.blackburndesign.com)

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Světlo Flea od firmy Blackburn, u kterého bude zjištěna do dvou let od data prodeje vada materiálu nebo výroby, bude opraveno nebo vyměněno na náklady firmy Blackburn. Na baterie a žárovky se záruka nevztahuje. Žádvady vzniklé běžným opotřebováním, nesprávným používáním, špatnou údržbou, úpravami nebo v důsledku nehody nejsou důvodem k reklamaci. Při reklamaci musíte předložit doklad o koupi. Výrobce nespovídá za jakákoli zranění způsobená nezodpovědným přístupem a přeřečování svých sil.




obrázek 1




obrázek 2



obrázek 3  
(zadní)




obrázek 3  
(přední)




obrázek 4



obrázek 5



obrázek 6



obrázek 7

**DÔLEŽITÉ!** Pri vypnutí zadného svetla dôjde automaticky k vypnutiu DEMO režimu.

#### DEAKTIVÁCIA DEMO REŽIMU

Stlačte a podržte spínač na 20 sekúnd. Pokiaľ je zadné svetlo vypnuté, DEMO režim bol deaktivovaný.

#### DOBĪJANIE - MIKRONABĪJAČKA 1.5 V

1. Vyberte nabíjačku z krabičky a opatrne rozviňte drôty (viď obrázok 1).
2. Pripevnite plastovú vidličku nabíjačky k zadnému svetlu (viď obrázok 2). Nie je potrebné upravovať jej polohu, pretože kontakty sú magnetické a vyrovnávajú sa samostatne.
3. Pripevnite magnetické kontakty nabíjačky k zdroju energie (viď obrázok 3). Červený drôt (+) pripevnite k vystupujúcemu koncu batérie s označením „+“. Čierny drôt (-) pripevnite k plochému koncu batérie s označením „-“.
4. Pokiaľ sú blikačka a zdroj energie správne pripojené, blikačka začne počas niekoľkých sekúnd prerušovane svietiť, aby signalizovala nabíjanie. Akonáhle je nabitá, blikanie sa zastaví.
5. Akonáhle je nabíjanie dokončené, opatrne odpojte kontakty a plastovú vidličku nabíjačky a vráťte späť do krabičky.

Poznámka: Iba dve zo štyroch LED diód zadného svetla Flea signalizujú prerušovaným svietením nabíjanie.

#### ZDROJ ENERGIE

**DÔLEŽITÉ!** Používajte len 1.2 - 1.5 V alkalické, NiMH, alebo NiCad batérie ako zdroj energie pri nabíjaní.

**VAROVANIE!** POUŽITÍM BATÉRIE S VYŠŠÍM NAPÄTÍM DÔJDE K ZNIČENIU SVETLA.

- AAA batérie - 1+ nabitie
- AA batérie - 3 nabitia
- C batérie - 15 nabití
- D batérie - 30 nabití
- 9 V - **NEPOUŽÍVAŤ!**

#### DOBĪJANIE - USB NABĪJAČKA

1. Pripevnite plastovú vidličku USB nabíjačky k blikačke (viď obrázok 4). Nie je potrebné upravovať jej polohu, pretože kontakty sú magnetické a vyrovnávajú sa samostatne.
2. Zložte gumový kryt USB nabíjačky (viď obrázok 5).
3. USB nabíjačku zasuňte do štandardného USB portu (viď obrázok 6).
4. Pokiaľ sú blikačka a zdroj energie správne pripojené, blikačka začne počas niekoľkých sekúnd prerušovane svietiť, aby signalizovala nabíjanie. Akonáhle je nabitá, začne jasne a dlho preblikávať. **DÔLEŽITÉ!** Pokiaľ nechávate blikačku v nabíjačke príliš dlhú dobu, môžete skrátiť životnosť LED diód.
5. Akonáhle je nabíjanie dokončené, vysuňte blikačku a na nabíjačku nasadte gumový kryt.

Poznámka: Iba dve zo štyroch LED diód zadného svetla Flea signalizujú prerušovaným svietením nabíjanie alebo upozorňujú preblikávaním, že blikačka je nabitá.

#### ZDROJ ENERGIE

Všetky štandardné USB porty s elektrickým príkonom.

**VAROVANIE!** Ku kontaktom USB nabíjačky NEPRIPÁJAJTE iné elektrické zariadenia ako blikačku Flea.

#### DOBĪJANIE - USB A SOLÁRNA NABĪJAČKA

1. Viď vyššie uvedené body 1 až 2 v kapitole „Dobíjanie - USB nabíjačka“.
2. USB nabíjačku zasuňte do USB portu solárneho panelu (viď obrázok 7).
3. Solárny panel umiestnite na priame slnečné svetlo kvôli čo najrýchlejšiemu nabíjaniu.
4. Viď vyššie uvedené body 4 až 5 v kapitole „Dobíjanie - USB nabíjačka“.

#### MONTÁŽ

varianta 1: Prevlečte priložený pásik so suchým zipsom kovovým klipom zadného svetla, alebo telom predného svetla na pripevnenie k riadčkam, alebo sedlovke.

varianta 2: Prpnite zadné svetlo Flea na remienok Vášho vybavenia, alebo na pásik. Uistite sa, že je pevne uchytané na podklade.

#### PREVÁDZKA

**DÔLEŽITÉ!** Pred prvým použitím stlačte spínač na 20 sekúnd na deaktiváciu DEMO režimu.

#### PREDNÉ SVETLO

1. Jedným stlačením spínača svetlo zapnete
2. Opakovaným stlačením spínača prepnete na vyššiu intenzitu svietenia
3. Následným stlačením spínača zapnete režim postupného preblikovania
4. Spínač stlačíte ešte raz a svetlo sa vypne


#### ZADNÉ SVETLO

1. Jedným stlačením spínača svetlo zapnete
2. Opakovaným stlačením spínača uvediete do módu blikania
3. Následným stlačením spínača zapnete režim postupného preblikovania
4. Spínač stlačíte ešte raz a svetlo sa vypne


**VAROVANIE!** NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA - obsahuje malé časti. Nie je určené pre deti do 3 rokov. Viac informácií nájdete na [www.blackburndesign.com](http://www.blackburndesign.com)

#### ZÁRUČNÉ PODMIENKY


Svetlo Flea firmy Blackburn, pri ktorom bude zistená do dvoch rokov od dátumu predaja chyba materiálu, alebo výroby, bude opravené, alebo vymenené na náklady firmy Blackburn. Na batérie a žiarovky sa záruka nevzťahuje. Žávydy vzniknuté bežným opotrebovaním, nesprávnym používaním, zlou údržbou, úpravami, alebo v dôsledku nehody nie sú dôvodom k reklamácii. Pri reklamácii musíte predložiť doklad o zaplatení. Výrobca nezodpovedá za akékoľvek zranenie spôsobené nezodpovedným prístupom a preceňovaním vlastných síl.




obrázok 1




obrázok 2



obrázok 3  
(zadné)



obrázok 3  
(predné)




obrázok 4



obrázok 5



obrázok 6



obrázok 7